

カラーイメージスキャナ ScanSnap

安全上のご注意

スキャンSnap

このたびは、カラーイメージスキャナ ScanSnap iX500、S1300i（以下、ScanSnap と呼びます。）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報を記載しています。本製品をお使いになる前に、本書、スタートアップガイド、およびかんたんガイドをよくお読みになり、正しく安全にご使用くださいますようお願いいたします。また、本製品をご使用中にいつでも参照できるよう大切に保管してください。

2016 年 4 月

ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setup、および Wi-Fi Protected Setup ロゴは、Wi-Fi Alliance の商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

© PFU LIMITED 2012-2016

警告表示

本書では、本製品を安全に、かつ正しくお使いいただき、お客様やほかの人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するために、以下のような表示をしています。

警告表示	説明
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
	三角で示した記号は、警告、注意を促す事項であることを告げるものです。記号の中には、具体的な警告内容を示す絵が描かれています。
	丸に斜線で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容を表す絵が描かれている場合があります。
	黒塗りの丸に白抜きで示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中には、具体的な指示内容を表す絵が描かれている場合があります。

安全にお使いいただくために

本製品に関する重要な警告事項は以下のとおりです。

本製品を安全にご使用いただくために、以下の記載事項を必ずお守りください。なお、以下の警告事項で電源ケーブルは、AC ケーブルと AC アダプターを接続したものを含みます。

⚠ 警告



以下のような場合には、直ちに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜くか、給電ケーブルをコンピュータから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- ScanSnap を落下させた場合やカバーなどを破損した場合
- ScanSnap から発煙したり、ScanSnap の外側が異常に熱くなった場合
- 異常な音がする、異臭がする場合
- ScanSnap の内部に異物（水やコーヒーなどの液体、クリップなどの金属片など）が入った場合
- そのほか、故障かな？と思った場合

そのあと、ScanSnap を購入された販社 / 販売店に連絡してください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。



ScanSnap を分解したり、改造したりしないでください。内部に高電圧部分があり危険です。また、ScanSnap を分解した場合は保証の対象外となり、分解によって発生するどのような損害に対しても当社では一切責任を負いかねます。



電源ケーブルをコンセントに、または給電ケーブルをコンピュータに確実に接続してください。確実に接続しないと、火災や故障の原因となります。



表示された電源電圧以外では使用しないでください。また、たこ足配線をしないでください。火災や感電の原因となります。



必ず ScanSnap に添付の電源ケーブルまたは給電ケーブルを使用してください。延長コードは使用しないでください。異常な発熱や火災の原因となります。また ScanSnap に添付の電源ケーブルまたは給電ケーブルをほかの製品に使用しないでください。感電や故障の原因となります。



以下のような高温、多湿の場所や換気が悪くほこりの多い場所には、ScanSnap を設置しないでください。高温によってカバーなどが過熱、変形、溶解する原因となったり、漏電や火災の原因となることがあります。通気性、換気性のよい場所で使用してください。

- ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所
- 台所などの油煙が発生しやすい場所
- 風呂場、シャワー室、プールなどの水場
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房機の近くなど、高温になる場所



小さいお子様の手の届くところに設置しないでください。けがの原因となります。



ScanSnap を移動する場合は、ScanSnap に接続されているケーブル（電源ケーブル、給電ケーブル、USB ケーブルなど）を外してください。また、足元に十分注意して移動作業をしてください。ケーブルを接続したまま ScanSnap を移動させると、ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。また、ケーブルが移動作業の妨げとなり、けがの原因となります。



濡れた手で、電源ケーブルまたは給電ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

	電源ケーブルをコンセントから抜く、または給電ケーブルをコンピュータから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
	破損した電源ケーブルまたは給電ケーブルを使用しないでください。また、コンセントの差し込み口がゆるいときも使用しないでください。火災や感電の原因となります。 電源ケーブルまたは給電ケーブルを取り扱う際には、以下の点に注意してください。 - 濡らしたり、加工したり、結んだり、束ねたり、巻きつけたりしない - 重いものを載せたり、ドアなどにはさんだり、落下させたり、衝撃を与えたりしない - 引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしない - 電源ケーブルのプラグに金属を近づけない 電源ケーブルまたは給電ケーブルが破損した場合は、ScanSnap を購入された販社 / 販売店に連絡してください。
	ScanSnap の上に重いものを置いたり、ScanSnap の上で作業したりしないでください。故障やけがの原因となります。
	ScanSnap や AC アダプターに布団などをかぶせた状態で使用しないでください。熱がこもり、火災の原因となります。
	歯車やローラーなどの可動部に衣服の袖、ネクタイ、ネックレス、または髪などが巻き込まれないようにしてください。けがの原因となります。
	自動車を運転中に、ScanSnap を使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。
	ScanSnap 底面や AC アダプターなどの温度が高くなる場所に長時間直接触れて使用しないでください。低温やけどの原因となります。
	長時間 ScanSnap を使用しないときは、安全のため必ず電源ケーブルをコンセントから抜くか、給電ケーブルをコンピュータから抜いてください。火災や感電の原因となります。
	ScanSnap の電源を OFF にして、電源ケーブルまたは給電ケーブルを抜いてから清掃してください。火災、感電の原因となることがあります。
	清掃などの目的でエアスプレーおよびアルコールなどを含むスプレーは使用しないでください。スプレーから噴射される強い空気によって、ほこりなどが ScanSnap 内部に侵入し、故障や ScanSnap の異常の原因となることがあります。また、静電気などによるスパーク（火花）によって引火するおそれがあります。
	1 か月に一度は、以下のような点検をしてください。 - 電源ケーブルがコンセントに、または給電ケーブルがコンピュータにしっかり差し込まれていますか。 - 電源ケーブルまたは給電ケーブルに、異常な発熱、サビ、および曲がりなどはありませんか。 - 電源ケーブルまたは給電ケーブル、およびプラグに細かいほこりが付いていませんか。ほこりが付着している場合は、柔らかな乾いた布でよくふいてください。 - 電源ケーブルまたは給電ケーブルに、き裂や擦り傷などはありませんか。 異常がある場合は、ScanSnap を購入された販社 / 販売店に連絡してください。

ScanSnap iX500 をお使いのお客様へ

	電波利用が制限されている場所（医療施設など）では、その場所の指示に従い、Wi-Fi スイッチを OFF にして使用してください。電子機器や医療用機器、植え込み型医療機器（心臓ペースメーカーなど）に影響をおよぼす場合があります。これは電波利用機器としての一般的な特性であり、ScanSnap 特有の特性ではありません。
--	--

⚠ 注意

	ScanSnap のどの部分も机から突き出さないように設置してください。 また、ScanSnap が傾かないように、振動の少ない、平らな場所に置いてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
	強い磁界やノイズ発生源から離して設置してください。 また、静電気を避け、床材や設置する机には静電気を発生させない材質のものを選んでください。静電気によって、ScanSnap が誤動作することがあります。
	近くで雷が起きたときは、ScanSnap の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜くか、給電ケーブルをコンピュータから抜いてください。そのあと、ScanSnap に接続されているケーブル（電源ケーブル、給電ケーブル、USB ケーブルなど）を外してください。 そのままにしておくと ScanSnap を破壊し、お客様の財産に被害をおよぼす原因となります。
	複写機やシュレッダーのような消費電力の大きい機器と同じコンセントから電源をとらないでください。
	寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させると、ScanSnap が結露することがあります。 そのまま使用すると、読み取り不良の原因となりますので、暖かい部屋に1～2時間放置して、内部が乾いてから使用してください。
	紙を取り扱う際には、紙の縁で手を切るなどのけがをしないように注意してください。
	雨天や降雪時に屋外へ持ち出す場合は、濡らさないように注意してください。 万一 ScanSnap が濡れた場合は、ふき取るか時間を置いて乾いてから使用してください。
	通常使用時は、ScanSnap の LED 光源を直接見ることはできません。また、ScanSnap 外にもれる LED 光源の照射は、危険を伴うレベルではありません。ScanSnap を分解したり、修理・改造したりしないでください。LED 光源を直接見ると、視力障害の原因となることがあります。

ScanSnap iX500 をお使いのお客様へ

	ScanSnap と無線アクセスポイント / ルータは、できるだけ見通しのきく場所に設置することを推奨します。電波を遮るような障害物（壁や金属性の板など）があると、通信ができなくなったり、通信速度が遅くなったりすることがあります。
	通気孔をふさがしないでください。通気孔をふさぐと ScanSnap の内部が高温になるため、火災や故障の原因となります。
	A3 キャリアシートを取り扱う際には、A3 キャリアシートの縁で手を切るなどのけがをしないように注意してください。また、破損した A3 キャリアシートは使用しないでください。 ScanSnap が破損または故障する可能性があります。
	ScanSnap には磁石を使用している箇所があります。磁気カードや IC カードを当該箇所に密着させないでください。密着させると、磁気カードや IC カードの磁気が壊れるおそれがあります。 磁石の使用箇所については、スタートアップガイドを参照してください。

使用上のご注意

本製品として提供されるマニュアル、ScanSnap 本体、およびその添付ソフトウェアは、お客様側の責任で使用してください。

本製品のご使用によって発生する損害やデータの損失については、当社では一切責任を負いかねます。また、本製品の障害の保証範囲は、どんな場合も本製品の代金としてお客様が支払った金額を超えることはありません。あらかじめご了承ください。

本製品で提供される添付ソフトウェア、および本製品用として当社から提供されるアップデート用ソフトウェアについては、本製品に組み込んで使用する以外の使用方法、および改変や分解について一切許可していません。

ScanSnap iX500 をお使いのお客様へ

■無線 LAN 環境で使用する場合のご注意

- ScanSnap は、お客様側の責任で、セキュリティ保護を考慮した無線 LAN 環境で使用してください。セキュリティ保護のない無線 LAN 環境で使用すると、お客様の個人情報などの大切なデータが、第三者に漏洩する危険があります。セキュリティ保護のない環境で使用された場合や、特殊な方法でセキュリティを破られた場合など、無線 LAN 環境で発生する損害や情報漏洩トラブルについては、当社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

免責事項

■イメージデータの原稿再現性について

ScanSnap によって原稿を読み取って作られるイメージデータが、お客様の必要とする精度・品質を満たしていること（例えば寸法精度、情報量、忠実度、色調などにおける原稿の再現性）をご確認ください。

また、読み取った原稿を破棄する際は、必ず、原稿を読み取って作られたイメージデータを点検したうえでお客様の責任で行ってください。

- 蛍光マーカーを引いた原稿の場合、蛍光マーカーの色や色の濃度によって、色を再現できない、または色調の再現性が異なることがあります。

ScanSnap S1300i をお使いのお客様へ

■ USB ポートの制限について

ScanSnap の給電ケーブルまたは USB ケーブルを接続する USB ポートには、以下の制限があります。

- 電源供給のない USB ハブの USB ポートに接続した場合、正常に動作しません。
- PC カードの USB ポートに接続した場合、正常に動作しません。
- 給電ケーブルおよび USB ケーブルを、異なるコンピュータの USB ポートに接続、または異なる USB ハブの USB ポートに接続した場合、正常に動作しない場合があります。
- ご使用のコンピュータの USB ポートに複数のバスパワー機器が接続されている場合、正常に動作しない場合があります。
- ご使用のコンピュータの USB ポートの電源供給性能によっては、接続されているそのほかのバスパワー機器の動作を不安定にする場合があります。

ScanSnap iX500 をお使いのお客様へ

■無線 LAN 環境で使用する場合の通信速度について

通信速度は、規格上の通信速度の表記であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、お客様が ScanSnap を使用する環境によって異なります。また、以下の使用環境の場合は、通信ができなくなったり、通信速度が遅くなったりします。

- ScanSnap と無線アクセスポイント / ルータの距離が極端に離れている。
- 電波の干渉が発生するような機器（電子レンジなど）の近くで ScanSnap を使用する。

各種規格

FCC Declaration

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction document, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

FCC warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE The use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. The length of the power cable must be 3 meters (10 feet) or less.

Canadian DOC Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

LED 製品の安全基準について

クラス 1 LED 製品

本製品は、クラス 1 LED 製品です。

レーザー製品の国際規格である (IEC 60825-1) および CENELEC 規格 (EN 60825-1) に準拠しています。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



ScanSnap iX500 をお使いのお客様へ

電波法について

ScanSnap は、販売地域の法令、規制に準拠するように設計された無線機能を搭載した装置です。ScanSnap を分解したり、内部の回路などを改造して使用しないでください。販売地域の法令、規制によって、お客様が罰せられることがあります。また、分解や改造によって発生するどのような損害に対しても当社では一切責任を負いかねます。

ScanSnap 上のマーク

	直流（DC）電源を接続します。
 (ScanSnap S1300i の場合)	USB 機器を接続します。
 (ScanSnap iX500 の場合)	

メンテナンスについて

ScanSnap の修理はお客様自身で行わないでください。

ScanSnap を分解した場合は保証の対象外となり、分解によって発生するどのような損害に対しても当社では一切責任を負いかねます。修理が必要な場合は、ScanSnap を購入された販社 / 販売店に連絡してください。

お問い合わせ先

富士通オフィスの連絡先を以下の Web ページまたは巻末で確認のうえ、お問い合わせください。
<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

お願い

- 本書を無断で他に転載しないようお願いいたします。
- 本書の内容は、予告なく変更することがあります。