

ScanSnap Scanner di immagini a colori

Precauzioni di sicurezza

Grazie per aver scelto lo scanner di immagini a colori ScanSnap iX500 o S1300i di FUJITSU (di qui in avanti chiamato "ScanSnap").

Questo documento contiene informazioni generali di sicurezza da leggere prima dell'utilizzo di questo prodotto (che include ScanSnap e tutti i software e documenti relativi). Leggere attentamente questo documento, l'Avvio rapido e la Guida operativa generale e verificare il corretto utilizzo di questo prodotto. Si consiglia di tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in caso di necessità.

Aprile 2016

Uso in applicazioni ad alta sicurezza

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto per essere usato in applicazioni d'ufficio, personali, domestiche, di industria regolare e per scopi generali. Non è stato progettato e prodotto per uso in applicazioni (di seguito chiamate "applicazioni ad alta sicurezza") che comportano direttamente rischi per la vita e la salute quando siano richiesti livelli di sicurezza molto alti come per esempio nel controllo di reazioni nucleari in impianti nucleari, nel controllo automatico dei voli e del traffico aereo, nel controllo operativo di sistemi di trasporto di massa, nelle apparecchiature mediche salvavita e nel lancio di missili in sistemi bellici e quando la sicurezza in questione non è temporaneamente garantita. L'utente dovrà usare questo prodotto adottando misure appropriate per garantire la sicurezza in tali situazioni. PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'uso di questo prodotto da parte dell'utente in applicazioni ad alta sicurezza né per qualsiasi rivendicazione o richiesta di risarcimento danni avanzata dall'utente o da terzi.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup e il logo di Wi-Fi Protected Setup sono marchi di fabbrica di Wi-Fi Alliance. I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

© PFU LIMITED 2012-2016

Indicazioni di avvertimento usate in questo documento

Al fine di evitare potenziali incidenti o danni a persone o al prodotto, vengono utilizzate le seguenti indicazioni:

Indicazione	Descrizione
 AVVERTIMENTO	Questa indicazione segnala all'utente un'operazione che, se non osservata attentamente, può causare lesioni gravi o morte.
 PRUDENZA	Questa indicazione segnala all'utente un'operazione che, se non osservata attentamente, può causare lesioni personali o danneggiare il prodotto.
	Il simbolo del TRIANGOLO indica che è richiesta un'attenzione speciale. Il disegno dentro il triangolo mostra l'avvertenza specifica.
	Il simbolo del CERCHIO con una linea diagonale indica un'azione che l'utente non può eseguire. Il disegno all'interno mostra l'azione specifica non consentita.
	Un punto esclamativo bianco su sfondo nero indica le istruzioni che l'utente deve seguire. Il disegno all'interno mostra l'azione specifica.

Per un uso sicuro

Di seguito vengono descritti degli avvertimenti importanti per l'uso di questo prodotto. Per un uso sicuro, osservare quanto qui descritto. Nelle seguenti attenzioni, il “cavo di alimentazione” è un nome collettivo che si riferisce al cavo CA collegato all'adattatore di alimentazione.



	Al fine di evitare incendi e scosse elettriche, nelle seguenti situazioni spegnere immediatamente ScanSnap e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa o il cavo bus USB dal computer: ● quando ScanSnap è danneggiato; ● quando si rileva fumo o eccessivo calore proveniente da ScanSnap; ● quando si rilevano odori o rumori inconsueti; ● quando corpi estranei (acqua, liquidi, piccoli oggetti metallici ecc.) entrano in ScanSnap; ● quando vengono rilevati altri problemi che indicano il malfunzionamento di ScanSnap. Contattare successivamente il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU. Non tentare mai di risolvere tali problemi da soli.
	Non smontare o modificare ScanSnap, perché i componenti ad alto voltaggio sono pericolosi. PFU non si assume alcuna responsabilità per danni causati dal disassemblaggio di ScanSnap non essendo coperti da garanzia.
	Al fine di evitare incendi o malfunzionamenti di ScanSnap, inserire bene il cavo di alimentazione nella presa e il cavo bus USB nel computer.

	Utilizzare ScanSnap solo con la tensione e la corrente indicate. Non collegare l'apparecchio a prese di alimentazione multiple. Una tensione o una corrente non adatta può causare incendi o scosse elettriche.
	Usare solo il cavo di alimentazione o il cavo bus USB fornito con ScanSnap. Non usare prolunghe. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare surriscaldamenti anomali o incendi. Non utilizzare il cavo di alimentazione o il cavo bus USB fornito con ScanSnap per altre apparecchiature, poiché ciò potrebbe causare problemi come malfunzionamenti dell'apparecchio o scosse elettriche.
	Usare ScanSnap in ambienti ben ventilati. Non installare ScanSnap nelle seguenti ubicazioni, soggette ad alte temperature, umidità, scarsa ventilazione o polvere (se posizionato in un ambiente ad alta temperatura, il coperchio potrebbe riscaldarsi e deformarsi, causando perdite di corrente o incendi): ● luoghi vicini ad apparecchiature che emanano calore, come forni o fornelli, o elementi infiammabili, come materiali volatili o tende; ● luoghi come cucine, in cui si possono formare fumi di olio; ● luoghi come bagni, docce o piscine, in cui potrebbe bagnarsi; ● luoghi direttamente esposti a raggi solari, in macchina al sole o vicino ad apparecchiature che possano alterarne la temperatura.
	Per evitare lesioni, non installare ScanSnap a portata dei bambini.
	Prima di spostare ScanSnap scollegare tutti i cavi collegati (cavo di alimentazione, cavo bus USB, cavo USB ecc.). La superficie circostante deve essere priva di ostruzioni. Non spostare ScanSnap con i cavi inseriti, perché ciò potrebbe danneggiare i cavi e causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
	Non toccare il cavo di alimentazione o il cavo bus USB con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare scosse elettriche.
	Quando si scollega il cavo di alimentazione dalla presa o il cavo bus USB dal computer, disinserire la spina elettrica senza tirare il cavo. Se si tira il cavo, si potrebbe danneggiarlo generando incendi o scosse elettriche.
	Non usare un cavo di alimentazione o un cavo bus USB danneggiato. Non collegare cavi o spine elettriche a prese a muro difettose. Ciò può causare incendi e scosse elettriche. Fare attenzione a quanto segue quando si maneggia un cavo di alimentazione o un cavo bus USB: ● non inumidire, modificare, allacciare, legare o attorcigliare il cavo; ● non posizionare oggetti pesanti sul cavo, bloccarlo sotto la porta, farlo cadere o danneggiarlo; ● non tirare, piegare con forza o torcere il cavo; ● non posizionare oggetti metallici vicino alla spina del cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione o il cavo bus USB è danneggiato, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.
	Non collocare oggetti pesanti su ScanSnap e non lavorare sopra la sua superficie. Ciò potrebbe causare lesioni o malfunzionamenti.
	Non utilizzare ScanSnap o l'adattatore di alimentazione coprendolo con una coperta o altro. Ciò potrebbe innalzarne la temperatura interna e causare incendi.

	Per evitare lesioni, fare attenzione a non impigliare degli accessori (per esempio, cravatte e collane) o capelli nei meccanismi di ScanSnap.
	Non usare ScanSnap durante la guida per evitare distrazioni e incidenti.
	Non toccare a lungo le sezioni calde come, per esempio, il fondo di ScanSnap o l'adattatore di alimentazione. Ciò potrebbe causare delle scottature.
	Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa o il cavo bus USB dal computer se si prevede di non utilizzare ScanSnap per un lungo periodo di tempo, per evitare incendi o scosse elettriche.
	Per evitare incendi o scosse elettriche, prima di pulire ScanSnap spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione o il cavo bus USB.
	Non usare alcun tipo di spray aerosol o spray di pulizia a base di alcool per pulire ScanSnap. La polvere soffiata dallo spray potrebbe entrare in ScanSnap e causare guasti o malfunzionamenti all'apparecchio. Le scintille causate da elettricità statica, generate quando si soffiano polvere o sporco da ScanSnap, possono essere causa di incendio.
	Controllare una volta al mese i seguenti elementi: ● l'inserimento corretto del cavo di alimentazione nella presa e del cavo bus USB nel computer; ● surriscaldamenti, arrugginimenti o torsioni del cavo di alimentazione o del cavo bus USB; ● che non si sia accumulata polvere sul cavo di alimentazione (in particolare sulla spina) o sul cavo di alimentazione del bus USB. In questo caso, spolverare il cavo con un panno morbido e asciutto; ● l'integrità del cavo di alimentazione e del cavo bus USB e l'assenza di graffi o rotture. Se si rileva una qualsiasi anomalia, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

Per gli utenti di ScanSnap iX500

	Spegner l'interruttore Wi-Fi secondo le istruzioni in aree in cui l'uso di onde radio è limitato (per esempio negli ospedali). Le onde radio potrebbero infatti interferire con i dispositivi elettronici, medicali e impiantati (per esempio con i pacemaker cardiaci). Si tratta di una caratteristica generale di tutti i dispositivi che usano onde radio e non è specifica di ScanSnap.
--	--

PRUDENZA

	Installare ScanSnap su un piano di lavoro piatto e stabile facendo in modo che nessuna parte di ScanSnap sporga dal piano di appoggio, per evitare che cada e provochi lesioni.
	Installare ScanSnap lontano da campi magnetici forti e da altre fonti elettriche di disturbo. Installare ScanSnap in un'ubicazione libera da energia statica per proteggerlo. L'energia statica potrebbe causare il malfunzionamento di ScanSnap.
	In caso di tempesta elettrica, spegnere ScanSnap e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa o il cavo bus USB dal computer. Successivamente scollegare da ScanSnap tutti gli altri cavi collegati (cavo di alimentazione, cavo bus USB, cavo USB ecc.). In caso contrario, ScanSnap potrebbe subire gravi danni e danneggiare altri beni.

	Non collegare a una presa cui sono collegate altre apparecchiature, come macchine fotocopiatrici o tritacarta, per le quali è richiesta molta corrente elettrica.
	Non utilizzare ScanSnap subito dopo averlo spostato da una stanza fredda a una riscaldata. Ciò potrebbe causare fenomeni di condensa con conseguenti possibili errori di scansione. Lasciare acclimatare ScanSnap per un paio d'ore prima dell'uso.
	Attenzione a non tagliarsi con la carta.
	Quando si trasporta ScanSnap all'esterno, in caso di pioggia o neve, fare attenzione a non farlo bagnare. Se ScanSnap si bagna, asciugarlo o attendere che sia asciutto.
	In uso normale, la fonte di luce della spia LED dello scanner non è esposta e la dispersione della luce emessa non presenta rischi di danni agli occhi. Non smontare, riparare o personalizzare ScanSnap. L'esposizione diretta alla fonte di luce della spia LED potrebbe causare problemi all'acuità visiva.

Per gli utenti di ScanSnap iX500

	Si consiglia di posizionare ScanSnap e i punti di accesso wireless o router in luoghi ampi. Se sono presenti ostacoli (per esempio muri o placche metalliche) che bloccano le onde radio, la trasmissione dei dati potrebbe non essere possibile o la velocità di trasmissione potrebbe rallentare.
	Non ostruire le bocchette di ventilazione. L'ostruzione delle bocchette di ventilazione genera il surriscaldamento interno di ScanSnap con il conseguente rischio di incendi o guasti dell'apparecchio.
	Attenzione a non tagliarsi con il Trasporto fogli. Non usare un Trasporto fogli danneggiato, poiché potrebbe danneggiare lo scanner o causarne malfunzionamenti.
	Alcune parti di ScanSnap hanno una calamita. Se una carta magnetica o una scheda IC viene a contatto con queste parti, potrebbe smagnetizzarsi. Per ulteriori dettagli circa le calamite, consultare "Avvio Rapido".

Precauzioni

■ Nota sulla responsabilità

PRIMA DI UTILIZZARE LO SCANNER, LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI FORNITI CON QUESTO PRODOTTO. L'USO NON CORRETTO DI QUESTO SCANNER POTREBBE PROVOCARE LESIONI ACCIDENTALI AGLI UTENTI E ALLE PERSONE CHE SI TROVANO NELLE VICINANZE.

Conservare il presente documento a portata di mano per poterlo consultare in caso di necessità.

Benché si sia prestata la massima attenzione per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nel presente documento, PFU non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per qualsiasi danno causato da errori od omissioni o da qualsiasi affermazione contenuta nel presente documento o negli aggiornamenti e nei supplementi dello stesso, indipendentemente dal fatto che tali errori siano omissioni o affermazioni dovute a negligenza, a incidenti o a qualsiasi altra causa. Inoltre, PFU non si assume alcuna responsabilità riguardo all'impiego o all'utilizzo di alcuno scanner o sistema descritto nel presente documento; né si assume alcuna responsabilità per danni accidentali o consequenziali risultanti dall'uso del presente documento. PFU nega ogni garanzia espressa, implicita o statutaria riguardo alle informazioni contenute nel presente documento.

Per gli utenti di ScanSnap iX500

■ Uso in ambiente LAN wireless

Usare ScanSnap, sotto la responsabilità dell'utente, in un ambiente LAN wireless protetto. In caso contrario, dati importanti quali informazioni personali potrebbero passare a terzi. PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per danni o perdita di dati in un ambiente LAN wireless, per esempio per l'uso di ScanSnap in un ambiente non protetto, o se la protezione viene in qualsiasi modo violata.

Dichiarazione di non responsabilità

■ Riproducibilità dei dati di immagine scanditi

Assicurarsi che i dati di immagine scanditi con questo prodotto siano conformi alle proprie necessità (per esempio, l'accuratezza della misura di riproducibilità dell'immagine, la quantità di informazioni, la fedeltà, il contenuto e il colore).

Verificare che non ci siano parti mancanti nei dati delle immagini scandite prima di eliminare i documenti originali utilizzati per la scansione.

- Se il documento è segnato con un evidenziatore fluorescente, a seconda del colore e dalla densità, il colore degli evidenziatori potrebbe non essere riprodotto correttamente o il tono del colore potrebbe variare rispetto all'originale.

Per gli utenti di ScanSnap S1300i

■ Restrizioni per l'uso della porta USB

Quando si collega alla porta USB il cavo bus USB o un cavo USB di ScanSnap, considerare quanto segue:

- ScanSnap non funziona correttamente se lo si collega alla porta USB di un hub USB non alimentato;
- ScanSnap non funziona correttamente se lo si collega alla porta USB di una PC card;
- ScanSnap potrebbe non funzionare correttamente se si collegano il cavo bus USB e il cavo USB a porte USB di computer diversi o a hub USB alimentati;
- ScanSnap potrebbe non funzionare correttamente se si collega un altro apparecchio alimentato con una USB alle porte USB del computer;
- la capacità di alimentazione dell'USB del computer potrebbe influire sulle prestazioni degli altri apparecchi, alimentati attraverso USB, collegati al computer.

Per gli utenti di ScanSnap iX500

■ Velocità di trasmissione in ambiente LAN wireless

La velocità di trasmissione rappresenta la velocità definita negli standard e non rappresenta alcuna velocità effettiva. La velocità di trasmissione effettiva varia a seconda dell'ambiente in cui si usa ScanSnap. Nei seguenti ambienti, la trasmissione dei dati potrebbe rallentare o non essere possibile:

- ScanSnap è usato vicino ad altri apparecchi (per esempio un forno a microonde) che causano interferenza;
- la distanza, l'ostacolo o l'interferenza tra ScanSnap e il punto di accesso wireless o router è ampia.

Informazioni sulle normative

Dichiarazione FCC

Questo apparecchio è stato collaudato e trovato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di classe B nel rispetto delle norme FCC parte 15. Questi limiti sono stati studiati per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose quando l'apparecchio è installato in un'area residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non è installato e utilizzato in conformità al documento con le istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio.

Non vengono tuttavia fornite garanzie che l'interferenza non si verifichi in particolari installazioni. Se questo apparecchio causa interferenze alla ricezione radiotelevisiva, rilevabili mediante lo spegnimento e la riaccensione dell'apparecchio, l'utente è invitato a tentare di eliminarle adottando uno o più dei seguenti metodi:

- riorientando o riposizionando l'antenna di ricezione;
- aumentando la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore;
- collegando l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore;
- rivolgendosi al negoziante o a un tecnico di riparazioni radio/TV.

Avvertimento FCC: ogni modifica o cambiamento non espressamente approvato dalla parte responsabile delle norme di conformità può annullare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio.

AVVISO È richiesto l'uso di un cavo di interfaccia coperto per soddisfare il limite di classe B delle regole FCC parte 15. La lunghezza del cavo di alimentazione non deve superare i 3 metri.

Regolamento DOC canadese

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di classe B di emissione di interferenze radio definiti nel Regolamento sulle interferenze radio del dipartimento canadese delle Comunicazioni.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alle norme ICES-003 del Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers/ Importeurs

Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Standard di sicurezza per i prodotti LED

Prodotti LED di Classe 1

Questo prodotto è classificato come prodotto LED di Classe 1, conforme allo standard internazionale per prodotti laser IEC 60825-1 e allo standard EN 60825-1, adottato dal CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique - Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica).

ENERGY STAR®

PFU LIMITED, azienda del Gruppo Fujitsu, ha stabilito che questo prodotto risponde alle direttive del programma ENERGY STAR® per l'utilizzo efficiente dell'energia. ENERGY STAR® è un marchio di fabbrica registrato negli Stati Uniti.



Per gli utenti di ScanSnap iX500

Legge sulle trasmissioni radio

ScanSnap è un dispositivo wireless disegnato in conformità alle leggi e alle normative applicate nelle regioni di vendita. Non disassemblare ScanSnap o modificarne il circuito interno per usarlo. L'utente potrebbe essere perseguito per legge o in base alle normative applicate nelle regioni di vendita. PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno conseguente al disassemblaggio o alla modifica di ScanSnap.

Simboli presenti su ScanSnap

	Indica l'alimentazione CC.
 (ScanSnap S1300i)  (ScanSnap iX500)	Indica una connessione USB usata per collegare un dispositivo USB.

Manutenzione

L'utente non deve effettuare riparazioni su ScanSnap.

PFU non si assume alcuna responsabilità per danni causati dal disassemblaggio di ScanSnap non essendo coperti da garanzia. Per apportare le riparazioni necessarie, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

Per informazioni

Consultare il seguente sito Web per trovare gli uffici FUJITSU o PFU nel proprio Paese:
<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

Oppure consultare la lista dei contatti riportata nell'ultima pagina di questo documento.

Avviso

- La copia in parte o in toto di questo manuale e la copia delle applicazioni dello scanner sono proibite sulla base della legge per il copyright.
- I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.